



Pranie





Możliwe jest wybranie dodatkowej funkcji dla programu prania.





Wybierz program suszenia najbardziej odpowiedni dla twojego prania.


Pranie + suszenie (Suszenie następuje po etapie prania)



Suszenie (Suszenie mokrych ubrań)



Wybrany program uruchamia się poprzez wciśnięcie przycisku start/pauza.



WAŻNE INFORMACJE DLA PROGRAMÓW SUSZENIA

- W urządzeniu suszyć można wyłącznie ubrania oznaczone symbolem „można suszyć w suszarce”.
- Nie należy suszyć tkanin wełnianych, jedwabnych ani delikatnych.
- Program należy wybrać przed załadowaniem pralki. Jeśli pralka zostanie załadowana przed wyborem programu, czujnik wyważania wsadu nie zostanie aktywowany.
- Uruchomienie przeładowanej pralki wpłynie na efekt prania oraz suszenia. Ponadto, urządzenie może ulec zniszczeniu i może powodować żółknięcie ubrań podczas suszenia.
- Tkaniny białe i kolorowe należy suszyć oddzielnie. Zaleca się również rozdzielanie tkanin kolorowych.
- Przed rozpoczęciem programu suszenia, prania lub prania i suszenia wybierz najbardziej odpowiedni program dostosowany do rodzaju materiału i ilości prania.

PODRĘCZNIK SZYBKIEGO MONTAŻU I INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 Przed uruchomieniem usuń śruby zabezpieczające przed uszkodzeniami podczas transportu.

2 Wypoziomuj urządzenie za pomocą nóżek.

3 Podłącz pralkę do zasilania. Odkręć zawór z wodą.

4 Wybierz program oraz dodatkowe funkcje.

5 Posortuj tkaniny zgodnie z ich rodzajem i kolorem. Umieść pranie w pralce.

6 Dodaj detergent oraz środek zmiękczający.

7 Uruchom urządzenie za pomocą przycisku Start/Pauza.

8 Na zakończenie programu wyjmij pranie z pralki. Odłącz urządzenie od zasilania. Zakręć zawór z wodą.

A Filtr pompy należy czyścić co dwa miesiące.

B Filtr znajdujący się w węży doprowadzającym wodę należy czyścić co dwa miesiące.

C Filtr umieszczony w zaworach doprowadzających wodę należy czyścić co dwa miesiące.

D Dozownik na detergent należy czyścić co dwa miesiące.



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ W INSTRUKCJI OBSŁUGI.